

Obraceče

Řada Z · Pracovní záběr 4,50 - 8,80 m





Z 585 Pro

Konstruované pro specialisty na pícniny

JF-STOLL má v sortimentu celou řadu různých obrabečů, které uspokojí potřeby všech specialistů na sklizeň pícnin. Vedle velkého pracovního záběru kladla firma JF-STOLL při jejich vývoji v zájmu uživatelů důraz na následující skutečnosti:

- solidní konstrukci s minimálními nároky na údržbu
- vysokou výkonnost
- jednoduchou a nenáročnou obsluhu



Z 765 Pro

Z 765 Pro při práci



Všestranné použití

Obrabeče se používají především při přípravě zeleného krmení, lze je však využít i k rozhazování slámy.

Z 585 Pro – rozhazování slámy



Obraceče

Obraceče řady Hydro standardní řada

Z 455 Hydro

Pracovní záběr: 4,50 m
Počet rotorů: 4

Z 555 Hydro

Pracovní záběr: 5,40 m
Počet rotorů: 4

Z 655 Hydro

Pracovní záběr: 6,60 m
Počet rotorů: 6



Obraceče řady Pro profesionální řada

Z 585 Pro

Pracovní záběr: 5,80 m
Počet rotorů: 4

Z 685 Pro

Pracovní záběr: 6,90 m
Počet rotorů: 6

Z 765 Pro

Pracovní záběr: 7,60 m
Počet rotorů: 6

Z 905 Pro D

Pracovní záběr: 8,80 m
Počet rotorů: 8



Tažené obraceče řady Pro

Z 905 Pro A

Pracovní záběr: 8,80 m
Počet rotorů: 8






Z 685 Pro

Prověřená a solidní konstrukce

Všechny obrabče JF-STOLL jsou solidně konstruované a v praxi prověřené. Řada Pro má hlavní rám krabicového profilu o průřezu 100 × 160 mm. Robustní konstrukce – perfektní pro větší podniky a intenzivní používání.



Stroje řady Pro mají velký pracovní záběr a robustní rám krabicového profilu.



Z 905 Pro A



Z 555 Hydro

Hydro pro menší traktory

Řadu Hydro tvoří lehčí stroje, které byly vyvinuté speciálně pro menší traktory.




Rám řady Hydro

Trvale optimální kopírování povrchu terénu

Všechny rotory mají kardanové zavěšení, díky kterému mohou optimálně kopírovat povrch terénu. Proto jsou obrabeče JF-STOLL vhodné i pro práci na nerovných pozemcích. Všechna posečená hmota je zvedána a provzdušňována – žádné stéblo nezůstane ležet.



Z 905 Pro A



Tříbodový závěs přispívá k optimálnímu kopírování terénu

Tříbodový závěs je standardní výbavou všech obrabečů JF-STOLL – díky němu také tyto stroje mohou optimálně kopírovat povrch nerovného terénu ❶. Obrabeč také bezpečně sleduje stopu traktoru v zatáčkách, přitom má dostatečnou

vůli. Po zvednutí se obrabeč automaticky nastaví do centrální polohy, kde se zafixuje ❷. Tato centrální poloha je také transportní polohou – v ní lze stroj zajistit.

Tlumiče výkyvu zklidňují práci stroje

Tlumiče výkyvů zklidňují práci stroje na zvláhlém povrchu a při jízdě s kopce. Stroje jsou osazeny jedním, případně dvěma tlumiči (viz technická data na poslední straně).

Z 905 Pro D






Z 685 Pro

Rotory a prsty optimální soulad pro vysoké výkony



Asymetrické prsty

Konce prstů směřují k zemi rovnoběžně. To garantuje úplné zvedání obrácené hmoty, protože se na něm podílejí vždy oba konce dvouprstu.




Nastavení úhlu prstů

Odhazovací úhel prstů lze nastavit na 2° a 8° – tak lze úhel snadno přizpůsobit místním podmínkám práce.



Zámky prstů

Obrabeče jsou osazeny dvouprsty. Zámky prstů jsou standardní výbavou obrabečů řady Pro, k řadě Hydro je lze dodat za příplatek.



Nastavení rozhazovacího úhlu

Rozhazovací úhel lze rychle bez nutnosti použití náradí přizpůsobit konkrétním podmínkám práce. Pro čerstvou zelenou píci



se nastavuje úhel vyšší, pro citlivé „polseno“, pak úhel plochý. Díky tomu vždy bude s materiálem správně zacházeno.

Dvouprsty z pružinové oceli mají průměr 9mm a jsou zpevněné kuličkováním („shot peening“) Výsledkem jsou velmi pevné a přitom pružné dvouprsty.



Centrální nastavení čištění okrajů polí a luk

Pomocí zařízení pro čištění okrajů polí lze hmotu bezpečně a čistě vyhrnovat od okrajů pozemků, a tak snížit ztráty posečeného materiálu. Obrabeč řady Pro se pro tuto činnost přestavuje centrálně jednou pákou, pomocí které se změní poloha dvou středních kol. Vnější kola jsou volně uložena, a proto se natáčejí automaticky do správného směru. U řady Hydro je nutné kola přestavit samostatně.




Řada Pro Čištění okrajů

Kola se pro čištění okrajů přenastaví pomocí jedné páky, bez nutnosti použít nářadí – standardní výbava řady Pro.



Řada Hydro Čištění okrajů

U řady Hydro se kola pro čištění okrajů nastavují pomocí páky u každého jednotlivého kola – opět bez nutnosti použít nářadí.



Optimalizovaný výnos

Díky čištění okrajů pozemků se při obrácení hmota nevyhazuje mimo pole. Tak lze počítat s minimálními ztrátami hmoty a výnosy jsou tak větší.



Hydraulická změna nastavení pro čištění okrajů

Komfortní nastavení pomocí hydrauliky je standardní výbavou obrabečů typu Z 905 Pro A.



Hydraulické nastavení (příslušenství za příplatek)

Díky hydraulice lze stroj pro čištění okrajů pozemků za příplatek pohodlně nastavit z kabiny traktoru.

Z 765 Pro





Z 905 Pro A

Rychlé hydraulické sklápění zabezpečuje malou transportní šířku

Obraceče JF-STOLL se do transportní polohy převádějí snadno a rychle pomocí hydrauliky. V transportní poloze mají i ty největší obraceče šířku menší než 3 metry. Obraceče jsou standardně vybavené výstražnými tabulemi, za příplatek je lze vybavit i osvětlením – osvětlení je standardní výbavou pouze obracečů typu Z 905.



Výklopná ramena rotorů a ochranné oblouky

U obraceče Z 765 Pro lze vyklopit ramena rotorů a ochranné oblouky – to minimalizuje transportní šířku (u obraceče Z 685 Pro je tato funkce za příplatek).



Bezpečný transport

V transportní poloze lze tříbodový závěs zajistit. To znamená bezpečnou dopravu a klidnou jízdu.



Z 685 Pro



Z 665 Hydro v transportní poloze



Z 905 Pro D v transportní poloze



Z 905 Pro A má na rozdíl od neseného Z 905 D transportní podvozek – proto lze tento stroj agregovat i s menšími traktory.

Rychlé otáčení na souvratích šetří čas

Při sklizni píce je často nutné využít optimálního počasí, a proto je třeba dosahovat maximální možné výkonnosti – proto je důležitá i efektivita obrabeče. Rychlé otáčení se na souvratích zkracuje ztrátové časy a přispívá tak ke zvýšení výkonnosti. Díky krátkozdvihu se lze na souvratích otáčet, aniž by bylo nutné vypínat pohon vývodové hřídele. To šetří čas.



Z 555 Hydro



Zvednutí obrabeče při otáčející se vývodové hřídeli

I při otáčející se vývodové hřídeli lze rotory díky dvojitým křížovým kloubům zvednout. Pokud se vývodová hřídel neotáčí, je možné rotory otáčet rukou – např. při mazání. Poškození stroje je vyloučené.



Všechny obrabeče JF-STOLL jsou osazeny dvojitými křížovými klouby.



Krátkozdvih na souvratí s mechanickým dorazem

(Z 685/765/905 Pro)

Obrabeče Z 685/765/905 Pro jsou kvůli velkému pracovnímu záběru standardně vybavené hydraulickým zvedáním s mechanickou zárazkou. S tímto krátkozdvihem lze bezpečně pracovat i na příkrych svazích.

Ozubená kola (řada Pro)

Kvalitní ložiska a tvrzená ozubená kola přispívají ke klidnému a bezhlučnému chodu stroje.



Krátkozdvih s mechanickou zárazkou u stroje Z 765 Pro



16/6.5-8



16/9.5-8

Super-balónové pneumatiky

Všechny obrabeče JF-STOLL mají super-balónové pneumatiky rozměru 16/6.5-8. Obrabeče Z 905 Pro mají 2 střední kola super-balónové pneumatiky 16/9.5-8.




Opěrná noha

Opěrná noha je připevňena k hlavnímu rámu – tříbodový závěs tak zůstává pohyblivý a obrabeč lze tak snadno připojit k traktoru.



Odstavení

Se zvednutými rameny rotorů potřebují obrabeče JF-STOLL při odstavení minimum prostoru.



Z 585 Pro

Příslušenství za příplatek



Odlehčení pro práci na svahu

S tímto příslušenstvím, které lze dodat za příplatek, můžete bezpečně pracovat se strojem ve správné poloze i na velmi svažitéch pozemcích.



Přídavné opěrné kolo

Pod tříbodový závěs lze namontovat opěrné kolo. Třetí bod lze nahradit řetězem, který umožní větší pohyblivost.



Osvětlení

Obrabeče lze za příplatek vybavit osvětlením. Z 905 má osvětlení již v základní výbavě.



Ochrana kol proti navíjení

Vlhká tráva se snadno namotává na kola – tomu zabrání toto příplatkové příslušenství. Obrabeč Z 905 má tyto disky již v základní výbavě.



Ochrana držáků kol (Pro)

K zabránění namotávání vlhké trávy na držáky kol lze dodat tyto desky – pouze pro stroje řady Pro.



Rezervní kolo s držákem

S tímto příplatkovým příslušenstvím máte při práci náhradní kolo stále k dispozici.

Výrobní program JF-STOLL – z pole k dobytku



1
JF-STOLL má ve výrobním sortimentu žací stroje pro všechny obvyklé plodiny.



2
Žací stroje JF-STOLL mají pracovní záběr od 1,7 m do 12 m. Mohou posečenou hmotu rozhazovat na široko nebo ukládat na jednoduchý nebo dvojitý řádek.



3
Firma JF-STOLL vyvinula první taženou žací trojkombinaci s pracovním záběrem 12 m.



4
JF-STOLL vyrábí obrabeče s pracovním záběrem od 4,5 do 9 m.



5
JF-STOLL vyrábí také shmovače s pracovním záběrem od 2,9 do 9 m.



6
Návěsné řezačky JF-STOLL lze dodat se sběračem širokým 1,6 ÷ 3,1 m, žací lištou a kukuřičným adaptérem.



7
Vozy s řezáním JF-STOLL jsou „jednomužný“ systém, který umožňuje vysokou výkonnost. Jsou osazeny klasickou řezačkou JF-STOLL.



8
JF-STOLL vyrábí i míchací krmné vozy jak pádlové, tak vertikální, s objemem od 6,5 do 45 m³.



9
S výrobky JF-STOLL optimalizujete cestu z pole až ke zvířeti do stáje i finanční výsledky.

Technická data

	Z 455 Hydro	Z 555 Hydro	Z 655 Hydro	Z 585 Pro
Pracovní záběr	4,50 m	5,40 m	6,60 m	5,80 m
Počet rotorů	4	4	6	4
Počet ramen na rotoru	6	6	6	7
Průměr rotoru	1,48 m	1,70 m	1,48 m	1,75 m
Transportní šířka	2,65 m	2,89 m	2,95 m	2,95 m
Transportní výška	2,28 m	2,70 m	3,20 m	2,70 m
Způsob zavěšení	Tříbodový závěs	Tříbodový závěs	Tříbodový závěs	Tříbodový závěs
Traktor, min.	18 kW/23 PS	22 kW/30 PS	25 kW/34 PS	30 kW/40 PS
Vývody hydrauliky	1. JČ	1. JČ	1. JČ	1. JČ
Otáčky vývodové hřídele	540	540	540	540
Hydraulické zvedání rotorů	Ano	Ano	Ano	Ano
Rychlé otáčení na souvratích	-	-	-	-
Manuální přestavení pro čištění okrajů	Ano	Ano	Ano	Ano
Hydraulické přestavení pro čištění okrajů	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek
Tlumič výkyvů	Za příplatek	1	2	1
Osvětlovací souprava	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek
Ochrana kol proti navjčení trávy	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek
Zámky prstů	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek	Ano
Super-balónové pneumatiky	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8
Kolo na hlavním rámu	-	-	-	-
Hmotnost	420 kg	505 kg	690 kg	610 kg

	Z 685 Pro	Z 765 Pro	Z 905 Pro A	Z 905 Pro D
Pracovní záběr	6,90 m	7,60 m	8,80 m	8,80 m
Počet rotorů	6	6	8	8
Počet ramen na rotoru	6	7	6	6
Průměr rotoru	1,50 m	1,65 m	1,50 m	1,50 m
Transportní šířka	2,95 m	2,95 m	2,99 m	2,99 m
Transportní výška	3,35 m ¹⁾	3,35 m ²⁾	3,60 m	3,30 m
Způsob zavěšení	Tříbodový závěs	Tříbodový závěs	Tažený stroj	Tříbodový závěs
Traktor, min.	50 kW/68 PS	60 kW/82 PS	30 kW/40 PS	60 kW/82 PS
Vývody hydrauliky	1. JČ	1. JČ	1 DČ	1 DČ
Otáčky vývodové hřídele	540	540	540	540
Hydraulické zvedání rotorů	Ano	Ano	Ano	Ano
Rychlé otáčení na souvratích	Ano	Ano	Ano	Ano
Manuální přestavení pro čištění okrajů	Ano	Ano	Hydraulicky	Ano
Hydraulické přestavení pro čištění okrajů	Za příplatek	Za příplatek	Ano	Za příplatek
Tlumič výkyvů	2	2	2	2
Osvětlovací souprava	Za příplatek	Za příplatek	Ano	Ano
Ochrana kol proti navjčení trávy	Za příplatek	Za příplatek	Ano	Ano
Zámky prstů	Ano	Ano	Ano	Ano
Super-balónové pneumatiky	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8
Super-balónové pneumatiky , 2 střední kola	-	-	16/9.5-8	16/9.5-8
Kolo na hlavním rámu	-	-	10/80-12 Za příplatek	-
Hmotnost	870 kg	890 kg	1450 kg	1240 kg

¹⁾ 3,05 m se zvednutými rameny a ochrannými oblouky (za příplatek). ²⁾ Zvednutá ramena a ochranné oblouky (standard u Z 765 Pro).

Některé stroje mohou být zobrazené s příslušenstvím dodávaným za příplatek. Standardní a příplatková výbava je vždy uvedena v aktuálním ceníku. Změny konstrukce a specifikace vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Prodejce:

JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Denmark
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com

Dovozce do ČR:

DANAGRA

DANAGRA s.r.o.,
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
Tel. +420 377 451 525 · Fax +420 377 266 022
e-mail: post@danagra.cz; www.danagra.cz